

## Užívateľský manuál

### GSM odposluch X9009 s detekciou pohybu a nahrávaním na SD kartu



#### 1. ÚVOD

Vážený zákazník,

Ďakujeme Vám za kúpu toho to výrobku. Aby ste zaistili bezpečnú prevádzku výrobku, musíte ako užívateľ dodržiavať pokyny uvedené v tomto návode.



Pred uvedením do prevádzky si prečítajte kompletný návod a dodržujte všetky pokyny k obsluhu a bezpečnostné pokyny. Tento produkt je dômyselné elektronické zariadenie zložené zo súčiastok na jeho prevádzku, ktoré sú uložené vo vnútri zariadenia, ktorých sa nedotýkajte, aby ste zabránili poškodeniu zariadenia.

#### 2. ÚČEL POUŽITIA:

**GSM odposluch X9009** je veľmi účinný nástroj na monitorovanie miestnosti pomocou mobilnej siete **GSM**. Umožňuje **dialkový odposluch** z ľubovoľného miesta prostredníctvom **GSM siete**. K **aktivovaniu odpočúvania** stačí zavolať z nastaveného telefónu na číslo **SIM** karty použitej v module. To nie je len odposluch - zariadenie má **skrytú vstavanú kameru**, ktorá umožňuje **nahrávanie videí** a **robenie fotografií** zaslaním príkazu. Tieto funkcie je možné ovládať odoslaním príkazu v podobe **SMS správy**.

### 3. OBSAH DODÁVKY:

1 x GSM odposluch X9009  
1 x 3M Lepiaca páska  
1 x USB kábel  
1 x Užívateľský manuál

### 4. VÝZNAM SYMBOLOV:



Výkričník v trojuholníku poukazuje na dôležitý pokyn v návode, ktorý sa musí

bezpodmienečne dodržiavať.



Ruka“ ukazuje na zvláštne tipy a pokyny k obsluhu.

### 5. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Pri škodách zapríčinených nedodržovaním pokynov tohto návodu, zaniká nárok na uplatnenie záruky. Neručíme ani za následné škody:

- Pri vecných a osobných škodách, vzniknutých nedodržovaním bezpečnostných predpisov a neodborným zachádzaním nepreberáme žiadnu zodpovednosť! V takýchto prípadoch sa stráca nárok na záruku.
- Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolená vlastná prestavba a zmena výrobku. Nerozoberajte výrobok. Vo výrobku nie sú žiadne časti, ktoré si vyžadujú vašu údržbu, alebo nastavovanie.
- Údržbu, opravy a nastavenie smie vykonávať len kvalifikovaný odborník.
- Výrobok nie je žiadnou hračkou, nepatrí do rúk deťom. Výrobok obsahuje drobné súčiastky.
- Zachádzajte s prístrojom opatrne, údermi a pádom hoci z malej výšky sa ľahko poškodí.
- Prosím dôsledne dodržiavajte príslušné predpisy a zákony. Tento produkt by nemal byť používaný pre akékoľvek nelegálne účely. Užívateľ je zodpovedný za súbory a nahrávky ktoré vytvorí.
- Batérie: Ak nebudete prístroj dlho využívať, tak batéria sa sama vybije a je potrebné ju pred použitím nabiť do plna. V prípade že kapacita batérie bude mierne nižšia je normálny jav.
- Zabezpečenia: Tento výrobok nie je profesionálnym pamäťovým zariadením. To nezaručuje integritu a bezpečnosť uložených súborov. Prosím, zálohujte si dôležité dokumenty v počítači alebo inom pamäťovom zariadení včas.
- Likvidácia: Vezmite na vedomie ochranu životného prostredia. Výrobok nesmie byť svojvoľne zlikvidovaný. Aby sa zabránilo výbuchu, výrobok je zakázané hodiť do ohňa.




## 6. NÁVOD NA OBSLUHU:

### Zapnutie / Vypnutie

Karta SIM by mala mať aktívne GPRS pre správne odosielanie MMS.

Na SIM karte musí byť nastavené zobrazenie id volajúceho.

SIM kartu vkladajte správnym smerom.



1. Po vložení karty SIM podržte stlačené tlačidlo zapnutia/vypnutia na 3 až 5 sekúnd červený indikátor zabliká a zhasne čo znamená že zariadenie je pripravené. Na zariadenie môžete zavolať ,ktoré vám hovor dvihne automaticky.

2. Pre vypnutie vyberte sim kartu zo zariadenia.

### Master number/hlavné číslo

1) Odošlite sms príkaz **almčíslo** na zariadenie. Napríklad: telefóne číslo je +421999888, sms príkaz bude **alm+421999888** . Príde vám potvrdzovacia sms v tvare The Master number: +421999888 be bounded ok.

2) Pre kontrolu hlavného čísla odošlite sms príkaz **GET**

3) Pre vymazanie hlavného čísla odošlite sms príkaz **DEL**

4) Pre ovládanie zariadenia iba s hlavným číslom (master number) odošlite sms príkaz **safeon**

5) Pre ovládanie zariadenia zo všetkých tel. čísel odošlite sms príkaz **safeoff**

### **Konfigurácia ovládania cez sms príkazy:**

- 1) sms príkaz **0000** na číslo karty SIM : PIR alarm vypnutý
- 2) sms príkaz **1111** na číslo karty SIM : PIR alarm zapnutý
- 3) sms príkaz **COFF** na číslo karty SIM : alarm zavolaním vypnutý
- 4) sms príkaz **CON** na číslo karty SIM : alarm zavolaním zapnutý
- 5) sms príkaz **CAMOFF** na číslo karty SIM : vypnuté vytvorenie fotografie pri pohybe
- 6) sms príkaz **CAMON** na číslo karty SIM : zapnuté vytvorenie fotografie pri pohybe
- 7) sms príkaz **POFF** na číslo karty SIM : automatické vypnutie zariadenia
- 8) sms príkaz **123** na číslo karty SIM : vytvorenie fotografie ako MMS správa
- 9) sms príkaz **W** na číslo karty SIM : zaslanie polohy (Google maps)
- 10) sms príkaz **VDO** na číslo karty SIM : spustenie videonahrávky
- 11) sms príkaz **VOV** na číslo karty SIM : ukončenie videonahrávky
- 12) sms príkaz **SDO** na číslo karty SIM : spustenie zvukovej nahrávky
- 13) sms príkaz **SOV** na číslo karty SIM : ukončenie zvukovej nahrávky
- 12) sms príkaz **RET** na číslo karty SIM : reštartovanie

### **LIKVIDÁCIA**



Elektronické a elektrické výrobky a batérie nepatria do domového odpadu. Výrobky, ktoré nie sú ďalej použiteľné likvidujte v zmysle platných zákonných ustanovení. Takto si splníte vašu zákonnú povinnosť a prispějete k ochrane životného prostredia